

Per accedere alle lampade è necessario smontare il gruppo anteriore e quindi è necessario prima di tutto rimuovere la mascherina sotto il quadro strumenti: 1) Premere con uno strumento a punta (o chiave a brugola piccola) la parte centrale dei due perni di fissaggio di plastica ai lati della mascherina. 2) Con un cacciavite sollevarli e rimuoverli. 3) Ora è possibile rimuovere la mascherina.



Svitare i due dadi superiori con una chiave tubolare 8M.



Ora il gruppo anteriore si può aprire leggermente ma non è sufficiente per accedere alle lampade. E' quindi necessario svitare i dadi laterali facendo attenzione che il gruppo non caschi.



Ora è possibile accedere alle lampade.



Ruotare la lampada in senso antiorario di circa 30 gradi ed estrarla dalla sede.

Con un cacciavite piccolo sollevare il blocco di plastica del connettore per liberare la lampadina.

Sostituire la lampadina e ripetere le operazioni in senso contrario. Dopo aver riposizionato la mascherina, prima di inserire i perni di bloccaggio, sollevate la parte centrale come in figura.



Posizionare il perno e premere la parte centrale per bloccarlo.

